

ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide

VAST inside • HD Local Display • Full Integration with VIVOTEK Cameras





- Sluk for Network Video Recorder så snart det opdages, at den ryger eller smelter på unormalvis.
- Placér ikke Network Video Recorder i nærheden af varmekilder, som et Tv eller en ovn.
- Hold Network Video Recorder væk fra direkte sollys.
- Forsøg ikke at fjerne eller afinstallere softwaren på IDE flashen. Du bør ej heller åbne chassiset. I så fald ugyldiggøres garantien.



D8301



- Hold Network Video Recorder væk fra vand. Hvis Network Video Recorder bliver våd, så sluk den omgående.
- Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer.
- Placér ikke Network Video Recorder i fugtige områder.

Strømledning og adapter











Hurtig Installationsguide







Fysisk beskrivelse

Frontvisning



Bagendevisning



Det er vigtigt at give 15 cm frirum ved bagenden af chassiset. Afstanden er påkrævet for at tillade tilstrækkelig lufttilføring til ventilation. 5 cm frirum er også påkrævet på begge sider af chassiset.

For at sikre normal funktion, så oprethold som omkringgivende lufttilføring. Blokér ikke luftstrømning omkring chassiset ved fx at placere systemet i et skab.





SATA harddisk(e) medfølger ikke. Network Video Recorder er fra starten kompatibel med de fleste SATA harddiske.

1. Brug en fladhovedet skruetrækker til at åbne den drejelige frontrammelås. Åbn driverport-rammen ved at trække i håndtaget.



 Tilslut din harddisk til driverporten. Placér forsigtigt harddisken i driverporten med mærkatsiden op og tilslutningssiden mod indersiden af chassiset. Tryk harddisken ind. Stop med at trykke når du mærker modstand.



3. Luk driverportrammen.



- 4. 4-1. Tryk på den venstre side af frontrammen for klikke den på plads.
 - 4-2. Brug en fladhovedet skruetrækker til at dreje frontrammelåsen til "låst". Du bør altid låse frontrammen når driverporten er i brug. Dette sikrer at harddisken er sikkert installeret.



Interfaceforbindelser

- 1 & 2. Tilslut CAT5 eller bedre ethernet-kabler til kameraerne via et lokalt, switchet netværk, eller klienter via internettet. Der henvises til næste side for mere information.
- 3. Tilslut DB15 VGA porten til en monitor (med opløsning op til 1920 x 1080).
- 4. Tilslut USB-enheder som keyboard og mus.
- 5. Hvis en ekstern eSATA opbevaringsboks er tilgængelig, så tilslut den til eSATA-porten.
- 6. Forbind højtalere eller mikrofon til phone-jack-portene.
- 7. Tilslut den medfølgende 100 ~ 240 V jævnstrømsadapter. (50~ 60 Hz, 5 A)



Netværksudrulning

- 1. Tilslut den medfølgende strømadapter til et strømstik.
- 2. Tilslut netværkskameraerne til NVR's LAN-porte.
- 3. Hvis du ønsker adgang til NVR via internettet, så tilslut NVR til internettet via WANporten. En webkonsol kan oprettes via en PC ved at indtaste http://<public IP>:3454 i en browsers adressefelt. Port-viderestilling for TCP-portens router er dog nødvendig.
- 4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde NVR.



BEMÆRK:

LAN og WAN-portene kan konfigureres til samme eller forskellige undernet.

Hvis du har kameraer tilsluttet via WAN-porten, så vær sikker på at WAN-porten tilegner sig en IP-adresse fra en DHCP-server på en router eller AP. Hvis ikke, vil kameraerne fundet via WAN-porten bruge standard IP'en 169.254.xx.xx, og LiveClient softwaren vil ikke kunne finde dem.

Første opsætning

 Når din NVR er tændt, vil Setup Guiden dukke frem. Du bør da begynde den første opsætning. Systemet bootes fra en indbygget IDE flash. Ingen softwareinstallation påkræves.

Part No.					-
Ym	так	Webane	Second .		
				inven San	
-		o third, provide	 ani ani		
-	-				
haansid.					
feared.					

- 2. Indtast standard brugernavn og adgangskode **admin**. Det anbefales, at du ændrer adgangskoden senere for beskytte mod uautoriseret brug.
- Klik Næste for at fortsætte med opsætningen og følg instruktionerne på skærmen for at fuldende opsætningen.
- 4. Bemærk følgende når du kommer til siden Netværk:
- 4-1. Hvis dit lokale netværk har en DHCP-servcer, kan du vælge "Hent IP-adresse automatisk (DHCP)".
- 4-2. Hvis din LAN-port er forbundet til en isoleret switch med kameraer tilsluttet, kan du manuelt tildele en IP-adresse til kameraerne og LAN-porten.

Provide	Constant.		-
19 (1992) To place any in the Figure value of the Mark To Scholarou (1997) Bird Fahren and Scholarou (1997) Bird Fahren (1997) Scholarou (1997) Scholarou (1997) Scholarou (1997) Scholarou (1997) Scholarou (1997)	Yuwan	- 10-4	
No alta any any ana ina managina di Angel Romania di Angel Romania di Angel Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania	in on		
B for frame and a distribution of the second dis	The start only in 1911 For Parison (1) ++	east. The belock entry to here a PCP do whereas:	
E la f de altra a stand de la form E de la forta mise. E de la forta mise. E de la forta mise. None de la forta mise de la fort			
E de la de parties E y de la de parties Fanne de la	R for P where a loss of Pro-	9	
Pader	E of het Patron-		
International Constraints	. 797 52		
Not deve	loss to		
	Territoria adaptati		
1	1. See 10.		
	the second second		
Transfer of Contract of Contract		Trans I Court 1	-
Long Land Long		to the second se	-

 5. På siden Disk, vælg diskdrev ved at klikke på boksene foran diskdrevene.
Vælg Build enkelt disk, Build RAID 0, RAID 1, eller en anden mulighed fra Disk opsætningsmenuen. Klik Udfør og vent et par minutter til opsætningen aktiveres.

Der henvises til beskrivelserne for hver enkelt disktype på skærmen, som for RAID 0 og RAID 1. Standard statisk IP for LAN-porten er 192.168.1.10.

4-3. Forbind din WAN-port til en router eller AP med routerfunktion og derefter til et DSL eller kabelmodem.

(ing the s				and it
Ymem	ĸ		- 04	
R		AND Colors are a loss to the set of the set	rina di una ada Una di una dia dia	table prove from a second s
£ i	and and and and and and	::		

6. På siden Kamera bør alle kameraer tilsluttet via det lokale netværk optræde på Kameralisten efter en kort søgning. Du kan manuelt tildele IP-adresser ved at klikke på kameraernes adressefelt. Du kan også klikke på "Tildel IP-adresser til alle kameraer" boksen og lade NVR tildele IP'er til kameraerne.

aries	a ket				101		
	Albent	Put	Podet	EMC.	1	-	
	251,268-4,241		2683	使用的复数形式			
	102,08,4-05	- 14	PER175	and optimized us		the course	
1	100,000.4.145	46	146.003	104020110101010			
	810,746-4,038	81	408410	48-02813-04438-028			
8	101 208 4 244	80	396362	0040501-07-03-04			
4	812-318-4-312	81	109034	10-10-01-01-09-19-			
8	211.28.4.112	81.	276084	10-4203-17-8203			
	982.008.4.108	84	1140113	00-000 + 16 To -44			
	2° addressed to 60 year		-	a) Simmara	-		

Klik **Næste** for at afslutte den første opsætning. Vær sikker på, at du har kameraernes adgangsinfo for at kunne foretage individuelle ændringer.



1. Du vil så være ved skærmen **Kontrolcenter**. Dobbeltklik på knapperne **LiveClient** eller **Afspilning** for at konfigurere indstillinger for visning og optagning.



 Åbn LiveClient-funktionen for at ændre live-visninglayout, streaming framerate for kamera og andre indstillinger. 3-1. Som udgangspunkt vil vinduet Auto-tilføj Kameraer dukke frem så du kan tilføje kameraer til din opsætning. Hvis ikke, kan du åbne menuen Opsætning og vælge Kamerastyring > Auto-tilføj Kameraer.

System Eds Vee 1	Configuration .: Layeet .:	Holp	
	Const Management Line Management. Association Management. Scott Management.		Inet Groen, Table Groen, Elder Groen, Nect Server, Groen Gelfgration,
a fit same	Clerchenica	· · T	

3-2. Klik på knappen Søg.

Andrea Tele			
			£2
			Casting
			Assessed
			1000
age law			
lock-site (sumption) manual	and the second se		
Internet Marriel	information in a	t l	
beesing (\$11.2)	test (11)		
termination -1			Recording Strength
		(marked	
		Cance and	
			Longitude Laboration

- 3-3. Vælg kameraer ved klikke på deres bokse.
- 3-4. Klik **OK**, og vend tilbage til forrige vindue og klik på knappen **Tilføj**.

Clathes Boolates	and a shake a set of				
# calaba		elet -			1.0
	-				and the second
Ren	sections force of		former	(marchel care	FR
	Chinater			9.1	
	Casher with perfs.				
	Citade est sealer				
	The state				
6)					
P	Alter	Het.	1968		
PI	012, 940, m 200 100 million a million		160172	10.001	
N COLUMN	BALL BALL & LOUIS				

 Det er vigtigt at sikre at opsætningen for live-visning og optagelse ikke overskrider systemets grænser:

For **lokalt display** kan standard stream 1 for live-visning konfigureres med en opløsning op til Fuld HD 30 fps. Stream 1 er også en kilde for kontinuerlig optagelse. Vær sikker på at dit kameras opløsning for **stream 1** ikke overskrider **1080P** ved **30 fps**.

Komprimering		MPEG4			H.264	
Opløsning	CIF	VGA	1080P	CIF	VGA	1080P
Frame rate	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps
Bit rate	512Kbps	1Mbps	6Mbps	512Kbps	1Mbps	6Mbps
Antal stream	12	5	2	7	3	1

NVR understøtter **Auto Streamstørrelse**, som automatisk justerer streamingdisplay for effektiv udnyttelse af systemresurser. Hvis du deaktiverer funktionen Auto Streamstørrelse og manuelt konfigurerer din indstillinger, skal du overholde begrænsningerne nævnt ovenfor.

 Efter tilslutning af dine kameraer, kan du trække dem ind i visningscellerne og fortsætte med resten af opsætningen. Der henvises til din brugermanual for mere information.

P/N:625017300G Rev. 1.0 All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. |T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com VIVOTEK USA, INC. 2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 |T: 408-773-8686 |F: 408-773-8298 |E: salesusa@vivotek.com